



C1, C3, C4, C6にはフィルムコンデンサを使用

C2, C5, C7, C8にはセラミックコンデンサを使用

SW1, SW3は2回路2接点のスイッチ, SW2は1回路2接点のスイッチ※

- SW1が上: LM1881を通さずに同期信号をスルー

- SW1が下:

- SW2が上: LM1881を1個だけ通す

- SW2が下: LM1881を2個通す

- SW3: 1個目のLM1881の前にローパスフィルタを入れるかどうかを選択

※1個目のLM1881の出力を分岐させてしまっているのが問題な場合は, SW2も2回路2接点のスイッチにする (現状はこれで動いている)